SEA&SEA

28107 DX－1G用 マクロディフューザー

取扱説明書

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

※ここに示した注意事項は人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 注意 ： 取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠注意

- ●ご使用の前に必ず本製品の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- ●本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解・加工・改造品の浸水・破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。
- ●本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。
- ●本製品および取り付けたアクセサリーなどを持ってハウジングを持ち上げたり、運ばないでください。持ち運ぶ際はハウジング本体やグリップなどをお持ちください。落下・破損など、思わぬケガや故障の原因になります。
- ●高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。本製品はプラスチックを一部使用しておりますので、熱で変形する恐があります。
- ●水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ●万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- ●本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- ●本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ●仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お手入れと保管上のご注意

- ●薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ●ご使用になった後は充分に真水につけてから流水で洗ってください。
- ●充分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に充分に浸けてください。
- ●水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- ●熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- ●長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ●ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

ご使用について

DX-1Gで内蔵フラッシュを使用してのマクロ（近接）撮影（ハウジングのレンズ面から被写体との距離が約3cm～30cm）の際に、ハウジングの影が写りこんでしまい画像がケラレてしまうのを、本製品をご使用になることで1Gカメラの内蔵フラッシュのみでケラレのない快適なマクロ（近接）撮影が可能となります。

取付方法

1.下図の通りにストラップをハウジングに通します。



2.ハウジングレンズ上部の凸部とマクロディフューザーの凸印を合わせてマクロディフューザーをハウジングに押しつけクリック感があるまで時計方向に回します。



⚠注意



●本製品を取り付ける/取りはずす際に、ハウジングのグリップ部分とマクロディフューザーの間に指や手をはさまないようにご注意ください。

●1Gカメラをハウジングにセットする前に、必ずカメラのフラッシュオープンスイッチを操作してフラッシュカバーを上げてください。1Gカメラのフラッシュカバーを上げずに1Gカメラをセットした場合、フラッシュが発行しないため、本製品はご使用になれません。



●ハウジングのディフューザーダイヤルを後方方向に回してフラッシュ窓内部のディフューザーを開けた状態にすることをおすすめいたします。内蔵ディフューザーを開けた状態にすることでフラッシュ光の減少を防ぎ、より適した撮影が可能となります。
また撮影した結果、被写体が暗く（露出アンダー）なってしまう場合には、1Gカメラの露出を＋側に調整することで明るくなります。



仕様

【本体材質】　ポリカーボネート樹脂
【寸法】　約81（幅）×112（高さ）×28（奥行） mm
【質量】　約38g
【付属品】　ストラップ、取扱説明書（本紙）

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SEA&SEA シーアンドシー・サンパック株式会社
〒332-0016　埼玉県川口市幸町3-2-20　TEL.048-256-2251　http://www.seaandsea.co.jp
カスタマーサービスセンター　TEL. 048－255－8512

0715-Z-01